


Texteingabe mit der Tastatur

Tastaturtyp ändern



Tippen Sie ein beliebiges Textfeld an, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie anschließend **Eingabemethode auswählen** an und wählen Sie den gewünschten Tastaturtyp aus.



Texteingabe per Hand:

längere Zeit auf das Symbol (T mit Stift) drücken,
dann öffne sich das Textfeld für die
Handschrifterkennung

Handschrift

Berühren und halten Sie , tippen Sie auf , und schreiben Sie dann mit dem Finger oder dem S Pen ein Wort. Bei der Eingabe werden Wörter vorgeschlagen. Wählen Sie ein vorgeschlagenes Wort.

